

















Assembly Instruction


If you have any questions, please contact Customer Service and do not return to this address.

Parts

(1)  Caster : 5 pcs	(2)  5-Star Base : 1 pc	(3)  Gas Lift: 1 pc	(4)  Cover : 1 pc
(5)  Mechanism : 1 pc	(6)  Seat Cushion : 1 pc	(7)  Backrest : 1 pc	(8)  Arm Rest : 2 pcs
(9)  R L	(10)  ELECWISH	(11)  ELECWISH	

Hardware

A  Screw : 8 pcs M8x20mm	B  Screw : 4 pcs M8x35mm	C  Screw : 4 pcs M5x8mm	D  Caps : 4 pcs	E  Wrench : 1 pc
--	--	---	--	---



Safety and warnings

1. Indoor use only
2. If there are any quality or operational issues with the product, the seller can be notified through the platform for after-sales treatment. If the power cord is damaged, the seller can be notified through the platform, and the manufacturer or professional personnel can replace it specifically to avoid danger.
3. Individuals with decreased physical, sensory, or mental abilities or lack of experience or knowledge should use this product under supervision and with knowledge of the danger.
4. Place the equipment and its wires out of reach of children under 8 years old. Do not allow children to operate the machine independently to avoid accidents.
5. When the device is connected to a power source, do not leave it unattended.

Sicherheit und Warnungen

1. Nur im Innenbereich
2. Wenn es irgendwelche Qualitäts- oder Betriebsprobleme mit dem Produkt gibt, kann der Verkäufer über die Plattform für die After-Sales-Behandlung benachrichtigt werden. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, kann der Verkäufer über die Plattform benachrichtigt werden, und der Hersteller oder professionelles Personal kann es speziell ersetzen, um Gefahr zu vermeiden.
3. Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung oder Wissen sollten dieses Produkt unter Aufsicht und mit Kenntnis der Gefahr verwenden.
4. Stellen Sie die Ausrüstung und ihre Drähte außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren. Lassen Sie Kinder die Maschine nicht selbstständig bedienen, um Unfälle zu vermeiden.
5. Wenn das Gerät an eine Stromquelle angeschlossen ist, lassen Sie es nicht unbeaufsichtigt.

Sécurité et avertissements

1. Pour usage intérieur seulement
2. S'il y a des problèmes de qualité ou de fonctionnement avec les produits, le vendeur peut être informé par la plate - forme pour le traitement après - vente. Si le cordon d'alimentation est endommagé, le vendeur peut être informé via la plate - forme et le fabricant ou le professionnel peut le remplacer spécifiquement pour éviter tout danger.
3. Les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui n'ont pas d'expérience ou de connaissances devraient utiliser le produit sous surveillance et être conscientes de ses dangers.
4. Gardez l'appareil et ses fils hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Ne laissez pas les enfants utiliser la machine de manière indépendante pour éviter les accidents.
5. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est connecté à l'alimentation.

Sicurezza e avvertenze

1. Solo uso interno
2. In caso di problemi di qualità o operativi con il prodotto, il venditore può essere informato attraverso la piattaforma per il trattamento post-vendita. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, il venditore può essere avvisato attraverso la piattaforma e il produttore o il personale professionale può sostituirlo specificamente per evitare pericoli.
3. Le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza o conoscenza devono utilizzare questo prodotto sotto supervisione e con conoscenza del pericolo.
4. Posizionare l'attrezzatura e i suoi fili fuori dalla portata dei bambini sotto gli 8 anni. Non permettere ai bambini di azionare la macchina in modo indipendente per evitare incidenti.
5. Quando il dispositivo è collegato a una fonte di alimentazione, non lasciarlo incustodito.

Seguridad y advertencias

1. Solo para uso interior
2. Si hay algún problema de calidad o operación con el producto, se puede notificar al vendedor a través de la plataforma para el tratamiento post - venta. Si el cable de alimentación está dañado, se puede notificar al vendedor a través de la plataforma, y el fabricante o profesional puede reemplazarlo específicamente para evitar riesgos.
3. Las personas con capacidad física, sensorial o psicológica reducida o con poca experiencia o conocimiento utilizarán este producto bajo supervisión y serán conscientes de su peligro.
4. Coloque el equipo y sus cables eléctricos fuera del alcance de los niños menores de 8 años. No permita que los niños operen la máquina de forma independiente para evitar accidentes.
5. Cuando el dispositivo esté conectado a la fuente de alimentación, no lo deje desatendido.